

## Parken in der Südstadt

### Das Parkhaus Lorettoplatz

Katharinenstraße 14, 72072 Tübingen

### Das Parkhaus Französisches Viertel

Bei den Pferdeställen 11, 72072 Tübingen

Im Parkhaus Lorettoplatz stehen Besuchern auf 7 Ebenen 185 Parkplätze zur Verfügung. Auf den Ebenen 0 und 1 befinden sich 34 Auto- und 8 Motorrad-Stellplätze. Auf den Ebenen 2 bis 7 befinden sich 143 vollautomatische Stellplätze.

Das Parkhaus Französisches Viertel bietet seinen Besuchern auf 8 Ebenen 388 Parkplätze. Davon befinden sich 51 Auto- und 8 Motorrad-Stellplätze auf den Ebenen 0 und 1. 329 vollautomatische Stellplätze befinden sich auf den Ebenen 2 bis 8.

Das Ein- und Ausparken im konventionellen Bereich entspricht dem bekannten Parkablauf herkömmlicher Parkhäuser.

Das Ein- und Ausparken von Fahrzeugen im so genannten vollautomatischen Bereich führt die Parkieranlage selbstständig durch. Die Systemsteuerung verwaltet dabei die Stellplätze und überwacht die Parkvorgänge. Das System ist vergleichbar mit einem automatischen Hochregallagersystem.

## Und so funktioniert der vollautomatische Parkbereich

### Einparken

1. Dauerparker stecken ihre Parkkarte in das gelbe Einfahrtsterminal vor der Einfahrtschranke. Kurzparker können den automatischen Parkbereich auch benutzen. Dazu fordern sie am Einfahrtsterminal eine Parkkarte an. Daraufhin wird Ihnen eine Übergabekabine empfohlen.



2. Fahren Sie bis zur roten Haltelinie vor der empfohlenen Übergabekabine – Ü1 und Ü2 im Parkhaus Lorettoplatz, Ü1, Ü2 oder Ü3 im Parkhaus Französisches Viertel.  
Beifahrer steigen aus.



3. Auf der linken Seite wird die Meldung "Bitte warten. Aufzug kommt" angezeigt. Ist der Aufzug angekommen, fahren Sie in das Übergabeter ein und beachten dabei bitte die Einfahrhinweise.



4. Alle Personen müssen vor der Einlagerung des Fahrzeugs aussteigend. Das Benutzen des Aufzuges ist für Personen nicht gestattet! Bitte beachten Sie die Hinweise der Sprachmitteilung.

Bitte schließen Sie die Türen und den Kofferraumdeckel Ihres Fahrzeugs.



5. Stecken Sie die Parkkarte in das rote Einfahrkontrollgerät vor der Übergabekabine. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



6. Das Aufzugstor schließt sich und das Fahrzeug wird vollautomatisch eingelagert.

**Fertig!**

## Ausparken

1. Dauerparker stecken die Parkkarte in das rote Ausfahrtterminal neben der Kasse. Kurzparker zahlen zuvor am Kassensautomaten. Im Anzeigedisplay erscheint Ihr KFZ- Kennzeichen und die Übergabekabine, in der das Fahrzeug zum Abholen bereitgestellt wird.



2. Ihr Fahrzeug wird automatisch ausgelagert und in der Übergabekabine bereitgestellt. Fahren Sie mit dem Fahrzeug anschließend aus der Übergabekabine aus.



**Gute Fahrt!**

### **Achtung!**

Es können nur Fahrzeuge mit einer Gesamtbreite von 2 m und einer Fahrzeughöhe bis 1,90 m im vollautomatischen Parkierungsbereich eingelagert werden. Bei Problemen können Sie an jedem Terminal eine Sprechverbindung zu unserer Leitwarte herstellen, die 24 Stunden für Sie da ist.